



Original BMW Teile und Zubehör Original BMW Parts and Accessories

de	Einbau Moosgummidichtung Panoramadach
en	Installation of foam rubber seal for panoramic roof
fr	Installation du joint en caoutchouc mousse du toit panoramique
nl	Inbouw zacht rubber afdichting panoramadak
sv	Montering moosgummitätning panoramatak
it	Montaggio guarnizione in gomma spugnosa per tetto panoramico
es	Montaje de la junta de goma esponjosa del techo panorámico
pt	Montagem da vedação de espuma de borracha do tejadilho panorâmico

de
Achtung: Dichtungstausch ist Codierrelevant!
Bitte zwingend **PUMA-Maßnahme AG20315810-01** beachten.

en
Important: Seal exchange requires coding!
It is essential to comply with **PUMA measure AG20315810-01**.

fr
Attention: Le remplacement du joint nécessite un codage !
Respecter impérativement la mesure **PUMA AG20315810-01**.

nl
Opgelet: Het uitwisselen van de dichting moet gecodeerd worden!
In ieder geval op **PUMA-maatregel AG20315810-01** letten.

sv
Observera: Byte av tätning kräver kodning!
Observera ovillkorligen **PUMA-instruktion AG20315810-01**.

it
Attenzione: la sostituzione della guarnizione richiede una codifica!
È obbligatorio attenersi alla procedura dell'intervento **PUMA AG20315810-01**.

es
Atención: ¡El cambio de junta precisa codificación!
Es imprescindible observar la **medida PUMA AG20315810-01**.

pt
Atenção: A substituição da vedação exige codificação!
É necessário cumprir obrigatoriamente a **Disposição PUMA AG20315810-01**.